		1
3	本社ガスピルサービスセンター・	古対形左掛や上が悪狂来早
	本はカスピルケーにスピンター・	文社がは他のより電話は

大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして、(火気に注意して) 大阪ガス 支社またはサービスショップに連絡してください。

ガス給湯暖房機 <ふろ機能付>



商品コード

44-625 · 626 型 44-627 · 628 型

取扱説明書

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯暖房機エックスジェット・オ

ートをお買い上げいただきましてありがとうございます。 安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく誘


み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。


○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来書者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱脱明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、 もよりの大阪ガスにお問い合わせください。




....



❤ 大阪ガス

T915



特に注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お 客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。 必ずお守りください。

☆誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの三つに区分しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う ⚠危険 危険が切迫して生じることが想定される内容を表しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う

⚠警告 可能性が想定される内容を表しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 △注意

定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 ※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵	表	示			_	•	意						
	\bigcirc		上記	表示	項目	を守ら	らなか	かった場	合に	起こり	うる現 象	を表	 」ます
	\triangle		<u>—</u> д	受的を	计信息	険」		[警告]		「注意」	-		
	A		感	Ē	注	意					-	-	
			迴	温	注	意							
	▲		発	火	注	意							
	0			般	ΒŊ	な	禁	止					
	₩		火	気	禁	止							
	1		分	解	禁	止							·
	®		接	触	禁	止							
	0		凼	ず	汀	う							
\Box	9		ア	_	ス	必	要				-		



■屋内設置の禁止

屋外用機器のため、屋内には絶対に 設置しない。

◎ 不完全燃焼により、一酸化炭素中毒 のおそれがあります。




■ガス漏れ時の処置について

ガス漏れに気付いたときは、右記①~② の処置を行う。 また、絶対に火をつけたり、電気器具

(換気扇など)のスイッチの (入・切) や電 源プラグの抜き差しはしない。

⑦ 火や火花で引火し、火災になるおそ れがあります。





② 販売店または、もよりの大阪ガスへ 連絡する。

① すぐに使用をやめ、機器のガス栓を





<u> 个</u> 警告

■機器の設置について

機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼し、有資格者による工事を行う。

⑦ 思わぬ事故の原因になります。

■使用ガス・電源について


●必ず銘板(機器前面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)を 使用する。

⑤ 火災、不完全燃焼、爆発点火のおそれや機器の故障の原因になります。

● 転居された場合にも、供給ガスの種類、電源の種類が銘板の表示と一致していることを 確認してください。

※ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。

わからない場合やご不明の点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに 連絡してください。





■火災予防

機器の周辺や排気トップ周辺に燃えやすい物(洗濯物・新聞紙・木材・スプレー缶・灯油など)を置かない。







■囲い禁止

●機器設置後、増改築などによる波板囲 いなどで屋内状態にしない。

⑦ 火災 一酸化炭素中毒のおそれがあります。





■機器周辺の注意

機器の周辺でスプレー、ベンジン、灯油な ど引火のおそれのあるものを使用しない。





- 機器の周辺にスプレー缶を置かない。
- ☆ 熱でスプレー缶の圧力があがり爆発するおそれがあります。






■異常時の処置

- 使用中に異常燃烧、異常音、臭気など 感じられたときや地震、火災などの緊 急の場合は次の手順に従ってあわてず すみやかに処置する。
- ① 給湯栓を閉じる。
- ② リモコンの運転スイッチを 切りにする。
- ③ ガス栓・給水元栓を閉じる。





■やけど注意

総湯およびシャワーを使う場合、再使用時や湯量を変化させた時などに熱いお湯が出ることがあるため、直接体にかけずに、手でお湯の温度を確かめてから使用する。

やけどのおそれがあります。









● 給湯およびシャワー使用中は、使用者

以外は、お湯の温度を変更しない。

■使用中の温度変更禁止

■子どもに対する注意

 ふろアダプター付近に潜ったりしない。 特に小さなお子さまのいるご家庭では、 注意する。

⑤ 思わぬ事故の原因になります。





■ふろを沸かすときは

(🚱 スイッチを押すときは)


浴そうの水位がふろアダプターより上に あることを確認する。

(A) やけどのおそれや浴そうの損傷の原 肉になります。

■アースの確認

■ この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。





<u>/</u> 注 意

■排気口(排気トップ)周辺は

排気ガスによって、加熱されて困るもの(植木・ペットなど)は、排気トップのそばには置かない。

☆ 植木が枯れたり、ペットに悪影響をおよぼすおそれがあります。

■用途について

◆ 給湯、湯はり、追いだき、シャワー、温 水暖房以外の用途に使用しない。

⑦ 思わぬ事故の原因になります。

■接触禁止

使用中、使用直後は排気筒や排気トップ周辺が高温になっているため、さわったりしない。



接触禁止



■感電注意

濡れた手で電源プラグをさわらない。





■電源コードを引っぱらない

●電源コードを引っぱって電源プラグを 抜かない。

団 電源コード断線(芯線の一部)による発熱や発火の原因になります。





■電源プラグの注意

■電源プラグにほこりが付いていないかときどき確認する。

● 電源プラグの差し込みは確実に行う。

⑦ プラグにほこりが付着していたり、 差し込みがゆるいと火災や感電の おそれがあります。





お 願 し

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

■使用時の確認

使用時の点火、使用後の消火を必ず確かめてください。

リモコンの燃焼表示で確認してください。 (15ページからの「使いかた」を参照)

◆使用中も、ときどき正常に燃焼していることを確かめてください。

■補助用具の使用について

● この機器専用の付属品あるいは指定の もの(別売部品)以外は使用しないでく ださい。

■業務用としての使用禁止

本製品は家庭用ですので業務用として 使用しないでください。著しく寿命が短くなります。

■分解禁止

機器およびリモコンの分解は絶対にしないでください。





■長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は、万一のガス 漏れや凍結を防止するためガス栓を閉 じ、水抜きを行ってください。

40ページの「凍結予防のしかた(機器内の水を抜く方法)」を参照してください。





■お手入れ時の注意

お手入れは、手袋などで指先を保護し、 機器が十分冷えてから行ってください。

41ページの「点検とお手入れ」を参照してください。

■飲用に使用する時は

朝一番のお湯など、長時間使用されなかった後の配管中のお湯(洗面器一杯程度)は飲用や調理用に使用しないでください。
 念のために雑用水として使用してください。

■断水時の処置

● 断水時は給湯栓を閉じ、リモコンの運転スイッチを「切」にしてください。また、再通水したときは、15ページからの「使いかた」に従って操作してください。

■凍結に注意

◆外気温が極端に低くなる場合、凍結予 防処置が必要です。38ページからの 「凍結予防のしかた」を参照し、処置を 行ってください。

凍結による機器・配管の修理は有料です。


■積雪時の注意

積雪時は機器および機器の排気トップ・給気口 が雪でふさがれていないか確認してください。

不完全燃焼の原因になります。

・積雪や屋根からの落雪で機器および機器の排気 トップ・給気口がふさがれている場合は、積 雪・落雪対策が必要です。

お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス に相談してください。




■子どものいたずらに注意

リモコンは、子どもがいたずらしないよう注意 してください。





急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。



■ふろアダプターの注意

ふろアダプターをタオルなどでふさがないでください。





お願

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

■定期点検について

機器を安心して、より長く使用していただくために、2~3年に1回程度の定期点検方おすすめします。(百料)

お買い求めの販売店または、もよりの大阪 ガスに相談してください。

■機器周囲の注意事項

機器の周囲に犬などのペットをつながないでください。

ペットの毛などが機器内に詰まり、不完全 燃焼の原因になります。

増改築などにより、線入・網入板ガラスを排気トップの近くに取り付けないでください。

排気ガスの熱で、板ガラスが割れるおそれ があります。

■停電時の処置

- 停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。
- 再通電してもすべてのスイッチは「切」の状態になっています。15ページからの「使いかた」に従って、操作してください。
- 湯はり・追いだき中に停電すると、ふ ろアダプターから水が流れっぱなしに なりますので、給水元栓を閉じてくだ さい。
- 時刻・予約時刻ともリセットされますので、通電後15~16、29~30ページに従って、再度時刻・予約時刻を合わせてください。


■雷時の処置

 電が発生しているときは、すぐに使用をやめ、 電源プラグを抜いてください。 (機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内 プレーカーを「切」にしてください。)

電子部品が故障する原因になります。

・ 暫が遠ざかったことを確認してから、電源プラ グをコンセントにしっかりと差し込んで使用し てください。


(または、機器用屋内プレーカーを「入」にしてください。)



各部のなまえとはたらき

機器本体

屋外壁掛·据置設置形·PS標準設置形 44-625型



バリエーション

PS扉内設置形

44-626型



PS爾内設置·前方排気 延長形 44-627型



PS扉内設置·後方排気 延長形 44-628型




PSとは、バイプシャフトの路です。


/特

- ◆給湯・ふろの設定温度が一目でわかるデジタル表示。
- ●空だき、湯アカの心配がないニュージェットフロー。
- ●浴そう内の温度差がほとんどなく沸きあがる。

各部のなまえとはたらき


台所リモコン






表示は使用状態により異なります。

浴室リモコン



表示画面




使

各部のなまえとはたらき

安全装置について


ふろアダプター

デラックスタイプ (サーミスタ式温度検出機能安全装置付)



2. 计式管理程序与4.20 · 1 · 4 · 40.

スタンダードタイプ (形状記憶合金電安全装置付)



安全装置の種類とはたらき

安全装置

作動理由

湯温が95℃以上

になったとき

立消え安全装置

4

4>

4

使用中にバーナ の炎が消えたと

自動的にガスを 止めます。

自動的にガスを

止めます。

はたらき(現象)

て機器のガス栓が 全間であることを 確認し、使用して ください。

4>

<>

4>

〈〉

奶置方法

給湯栓を一度閉じ

給湯栓を一度閉じ

て機器の給水元栓

が全開であること を確認し、使用し てください。

すぐに使用をやめ

てガス栓を閉じて

からお買い求め販

売店またはもより

の大阪ガスへ連絡

電源プラグを一度

抜き差ししてから

してください。

使

用前

⊐ا

過昇溫安全裝置

過熱防止装置

残火安全装置

温雷安全装置

凍結予防裝置

機器内の温度が 異常に高くなっ たとき

機器内の熱交換

器が異常な温度

漏電したとき

気温が下がって

きたとき

上昇をしたとき

自動的にガスを 止めます。

(機器が使用できなく なります。)

止めます。

機器が使用でき なくなります。

機器内に組込まれた

ヒーターが作動しま

た、暖房側は自動的

にポンプを回して凍 結を予防します。 機器の逃し弁より

圧力を逃すためお

給湯栓を閉じたあ

ともお湯がでるこ

湯がでます。

とがあります。

自動的にガスを

使用してください。 凍結予防のしかた

過圧防止安全裝置

4>

機器内の水圧が異常 に高くなったとき


もご覧ください。

床面をぬらします ので不都合が生じ るときは排水処理 が必要です。

お買い求めの販売 店またはもよりの 大阪ガスに相談し てください。

処置方法の手順後に再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの販売店またはもよりの大阪 ガスへ連絡してください。

はじめてお使いになるときは



1 給水元栓の開栓 給水元栓を全開にする。

③ 電源の投入

電源プラグをコンセントに差し込む。機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内プレーカーのスイッチを「入」にする。

② **感電**のおそれがあります。



2 出水の確認

4 ガス栓の開栓


ガス栓を全開にする。




台所または洗面所などの給湯栓を

開け、水が出ることを確認する。 出水の確認後は、給湯栓を閉じる。

現在時刻の合わせ方 [台所リモコンで時刻設定操作をします。]



はできません





初めて時計スイッチを押 したときは、12:00が表 示されます。



O給湯燃焼



午前(AM)と午後(PM)

を間違えないように

消灯時計

約10秒後ランプが消えて 時刻を刻み始めます。

使

U

か

お湯の出しかた

∧警告

● 給湯およびシャワー を使用するときは、 いきなり体や顔にか けずに手でお湯の温 度を確かめてから使 用する。

「㈜ やけどのおそれがあります。


モコンのお湯の温 度を変えない。 o お湯を体に浴びた ままお湯の温度を 変えない。


● 他の人が給湯およ


びシャワーを使用

しているときにリ

例 やけどのおそれがあります。









表示は浴室リモコンの例です。

表示は、「点灯」「消灯」する部 分のみ記載しています。




給湯設定温度について

■はじめて使用するとき 給湯温度は40℃に設定されています。



ワンポイントアドバイス


お湯の量を絞りすぎたときや水温が30℃に近いとき は、設定温度を低くしても実際の設定温度よりお湯が 高くなる場合があります。 このようなときは、給湯栓を開けて湯量を増やすか、 水と混ぜて使用してください。



2 湯温調節スイッチ を押す

(押す) (ぬるくするとき) (あつくするとき) 優先表示が点灯していることを確認してください。消

|灯している場合は19ページの(優先表示の切り替えか



一度設定すると記憶します。



3 お湯を出す

給湯栓を開ける



4 お湯を止める

|AM *18:88* | омжил

- 表示されている温度は、設定温度で実際のお湯の温度とは、配管条件などにより、 多少異なりますので、めやすとしてください。
- ●「高」スイッチを押し続けると50℃まで運続で変わります。60℃にするときは、も う一度押してください。

: 61

か

お湯の出しかた

△警告

- 優先表示を切り替えるときは、必ず燃焼表示が消灯していることを確認する。
- 燃焼表示が点灯している時の優先の切り替えはしない。
- 使用する前に、リモコンの表示温度を必ず確かめてから使用する。
- ☑ やけどのおそれがあります。


優先表示について

優先表示が点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。


優先表示の切り替えかた


運転スイッチがすでに「入」の状態(給湯温度を表示している状態)を表しています。

(浴室リモコンを優先にしたいとき)



(台所リモコンを優先にしたいとき)





ご使用の準備完了

温度調節ができます。

⚠警告

前回に設定したお湯の温度を記憶しているため、高温(60℃) で使った後、あらためて使用したり、優先切り替えを行った

ときは、表示温度を必ず確かめてから使用する。


🖸 やけどのおそれがあります。





給湯設定温度の記憶について(各リモコンで最後に設定された温度を記憶します。)

●台所リモコンで紹介をしますが、浴室リモコンでも同じ操作方法です。



使

U

か


湯はりのしかた(運転前の準備) 運転前の準備 ■湯はり温度、湯量は浴室リモコンで設定します。 浴そうの確認 湯はり温度の設定 2 温度スイッチ 浴そうの排水栓を閉じる 1 運転スイッチ 浴室リモコン を押す を押す 0000 **©**©00 00000--] AM *(0:00* 閉じる


ぬるくするとき あつくするとき ご希望の 湯はり温度について ● 表示されている温度は設定温度で実 ■はじめて使用するとき 際の湯はり温度とは、浴そうの種類 湯はり温度は42℃に設定されています。 や配管条件などにより、多少異なり ますのでめやすとしてください。 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 °C ● 一度、湯はり温度を設定すると記憶 します。ただし約5分以上の停電後は ふつう あつめ めるめ 42℃設定にもどります。 [2] 湯量スイッチ 3 風呂設定スイッチ を押す を押す

3 風呂設定スイッチ

を押す







1人用

約160 €

1.5人用

約190 e

2人用

約240 €

浴そう

湯屋の

めやす





約10秒後ランプが消えて

設定完了です。

約10秒後ランプが消えて

設定完了です。

AM *10:00*

定ができます。 ● 風呂設定スイッチを1回押すごとに 10ℓづつ変わります。 ● 表示されている湯量はめやすとして 使用してください。 一度、湯はり湯量を設定すると記憶 します。

使


(J

か

た

湯はりのしかた(デラックスタイプの ふろアダプター使用時)





温度検出機能 安全装置付

1 運転スイッチを押す





表示は浴室リモコンの例です。

■湯はり運転中に給湯・シャワーを使用すると、湯はり運転は一時停止 (給湯割込表示が点灯)となります。 給湯・シャワーを使用した後、湯は

り運転を再開します。

2 湯はりスイッチを押す





湯はり温度は約10秒間表示し 自動的に時刻表示にもどります。

- 湯はり設定温度について

■浴室リモコンのカバーを開け、温度 スイッチ([A])を押すと、設定され ている湯はり温度を約10秒間表示し ます。

湯はり完了!



設定された温度、湯量になると自動的に停止します。湯はりが完了すると電子音でお知らせします。

湯はりか完了後、約4時間の保温をします。
 浴そうの湯温が下がると自動的に追いだきを行い、80定温度で自動的に停止します。

ときどき浴そうの湯量を確認してください。 浴そうから湯があふれることがあります。 (高温水で沸かし上げますので、多少湯量が 増えてきます。

・途中で湯はりを止めたいときや途中で保温を 止めたいときは、湯はりスイッチを再度押し てください。



ワンポイントアドバイス

■ちょっとあつめの湯はりのしかた (設定温度が約2℃高くなります。)



1 運転スイッチを押す

2 湯はりスイッチ 3 あつくスイッチを を押す あつく湯はり完3!







湯はりが完了すると 電子音でお知らせし ます。

■ちょっとぬるめの湯はりのしかた(設定温度が約2℃低くなります。)



1 運転スイッチ を押す



2 湯はりスイッチ

3 ぬるくスイッチを 押す




| 押す | 湯はりが完了すると 電子音でお知らせし ます。

ぬるく湯はり完了!

使いかた

湯はりのしかた(スタンダードタイプの ふろアダプター使用時)

~ 2 の手順で行ってください。 |運転スイッチを押す



形状記憶合金 安全装置付

表示は浴室リモコンの例です。

■湯はり運転中に給湯・シャワーを使 用すると、湯はり運転は一時停止

(給湯割込表示が点灯)となります。 給湯・シャワーを使用した後、湯は り運転を再開します。

湯はり温度は約10秒間表示し、 自動的に時刻表示にもどります。

| 2 | 湯はりスイッチを押す

湯はり設定温度について **關**浴室リモコンのカバーを開け、温度 スイッチ(A)を押すと、設定され ている湯はり温度を約10秒間表示し

■ スタンダードタイプふろアダプ ターを使用の場合は自動保温機能

設定された温度、湯量になると 自動的に停止します。 湯はりが完了すると電子音でお

知らせします。

はありません。

湯はり完了!

途中で湯はりを止めたいとき は、湯はりスイッチを再度押 してください。



ワンポイントアドバイス ■ちょっとあつめの湯はりのしかた(設定温度が約2℃高くなります。)

浴室リモコン 10000 ლები ლები

2 湯はりスイッチ 1 運転スイッチ を押す

3 あつくスイッチを 押す

あつく湯はり完了! 湯はりが完了すると 電子音でお知らせし

■ちょっとぬるめの湯はりのしかた(設定温度が約2℃低くなります。) 浴室リモコン 2 0000 © ()00 ()00 () 2 湯はりスイッチ 運転スイッチ

ます。

を押す

を押す

3 ぬるくスイッチを 押す

湯はりが完了すると 電子音でお知らせし

ぬるく湯はり完了!

使いかた


おふろの温度調節


おふろのお湯をあつくしたいとき(追いだき)

ワンポイントアドバイス

おふろのお湯をぬるくしたいとき 浴室リモコン

> 0000 ©000 ©000





毎追いだきは高温水(約90℃)を差し湯する方式ですから浴そうの水位が上がってきます。

●浴そうの種類や湯温などにより、適温になるまでの水位の増えかたが異なります。

を浴そうのお湯が多すぎると、浴そうからお湯があふれることがあります。





運転スイッチ

を押す

AM *10:00*

AM (0:00

2 あつくスイッチ を押す



AM 10:00 GHIR

を 押す

AM *10:00*





⑥中で停止させたいときは再度あつくスイッチを押

●自動的に停止しません。湯温が適温になれば

再度あつくスイッチを押してください。

3 あつく運転の

停止

してください。 スタンダードタイプのふろアダプターを使用の場合

| 例| やけどのおそれがあります。

2 ぬるくスイッチ

押す

ぬるく運転完了!

- 約10 ℓ の水が注水され、自動的に
- 停止します。 途中で停止させたいときは、再度 ぬるくスイッチを押してください。

27


使


上い

か.


た


湯はり予約のしかた







予約時刻に 変わります











現在時刻に 変わります


- 予約設定された時刻になれば湯 はりが完了します。 電子音で湯はりの完了をお知ら せします。
- デラックスタイプのふろアダプ ター使用時は、湯はり運転完了 後、約4時間の保温をします。 (23ページからの湯はりのしか たを参照してください。)
- 予約、湯はり運転中に給 湯・シャワーを使用する と湯はり運転は一時停止 となります。
- ◆ 給湯・シャワーを使用後 に運転を再開するため、 湯はり完了時刻が少し遅


れることがあります。

29


使いかた

残り湯の沸かしかた (デラックスタイプの ふろアダプター使用時)





残り湯の沸かしかた(デラックスタイプのふろアダプター使用時)





運転スイッチを押す







沸かし上げ完了!

- 沸かし上げが完了すると自動的に停止し、 電子音でお知らせします。
 その後、約4時間の保温をします。
 (23ページからの濃はりのしかたを参照してください。)
- 高温水を直接送り込んで、沸かす方式になっていますので多少浴そう内の湯量が増えます。

途中で停止させたいときは、あつくスイッチを再度押してください。

残り湯の沸かしかた(スタンダードタイプの ふろアダプター使用時)

たし湯のしかた

運転前の準備 浴そう内の湯量の確認 浴そう内の湯量が適量かどうかを確かめてください。 湯量が少ないとき 34ページの「たし湯のしかた」 いつも入浴されている水位 を行い、浴そう内の湯量を適量 にしてください。 約10cm 5㎝以上 ⚠警告 浴そう内の湯園が少ない状 態で残り湯を沸かさない。 ふろアダプター 沸かし上げると湯量が増えますのでいつも入浴され ている水位より、約10cmぐらい低めにしてください。 ただし、ふろアダプターからは5cm以上の水位とし てください。

たし湯スイッチを使う場合(浴室リモコンで操作してください。)











● 湯はり設定温度の湯を 約100 たし湯して自動 的に停止します。

使

C

. מ

34



湯はり温度は約10秒 間表示し、自動的に時 刻表示にもどります。

湯はりスイッチを使う場合(浴室リモコンで操作してください。)

2 湯はりスイッチ

を押す



残り湯の沸かしかた(スタンダードタイプのふろアダプター使用時)


浴室り	モコン
浴室リモコン	台所リモコン
23	沸かし上げは できません。

浴そうからお湯があふれることがあります。

<u>瓜注意</u> ● 自動的に停止しません。湯温が適温になれ ば再度あつくスイッチを押してください。

② やけどのおそれがあります。

れがあります。





3 あつく運転の

運転スイッチ を押す






©000 ©00e- 1



湯はり温度は約10秒 間表示し、自動的に時 刻表示にもどります。






> 湯量が適量になれば、 湯はりスイッチを再度 押してください。

停止を忘れると浴そうか ら湯があふれることがあ ります。

暖房のしかた



| 1 | 放熱器またはエアコン の運転スイッチを押す



がありますので、それぞれの取扱説明 書に従って操作してください。 ● エアコンの場合、暖房のモードになっ ていることを確認してください。

◆放熱器やエアコンにはいろいろな種類

●台所リモコンの暖房スイッチは「切」 の状態で使用してください。 放熱器などの運転スイッチでの発停が できなくなります。

2 暖房運転の開始

暖房運転の燃焼中はリモコンの 暖房燃焼表示が点灯します。




表示は台所リモコンの例です。

3 暖房運転の停止 放熱器またはエアコンの運転 スイッチを押す。



マルチコントロールでない場合



運転前の準備・ バルブ(暖房配管回 路)を全開にする。

- 暖房配管または放熱 器などのバルブを 全開にして下さい。 ● 放熟器に電磁弁を使
- 用している場合は、 放熱器の切替スイ ッチを [ON] にし てください。自動 的にバルブが「開」 になります。

1 運転スイッチを押す





2 暖房スイッチを押す 放熱器の運転つまみを 「入」にする。





3 暖房運転の停止 放熱器の運転つまみを 「切」にする。

暖房スイッチを押す。




^{AM} 10:00 0 後先 0 順房 Q 暖房燃烧 使

呼び出し音を鳴らしたいとき


呼出スイッチを押す

浴室リモコン









- 呼出スイッチを押すと各リモコンで同時に鳴ります。 (押し続けているとその間鳴り続けます。)
- ●浴室から呼び出し音を鳴らすことができます。

凍結予防のしかた

■冬期は暖かい地域でも、配管内の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。 こうした事故を予防するために、次のような措置を行ってください。

機器凍結予防による方法

給湯・ふろ側

気温が下がってくると自動的に凍結予防ヒ ーターが作動して機器内を保温します。

① 電源プラグが差し込まれていることを確認する。(機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内ブレーカーが「入」になっていることを確認する。)



関係なく、作動します。

給水、給湯配管、給水元栓などの
連結は予防できませんので必ず保

連結は予防できませんので必ず保温がや電気ヒーターを巻く措置をしてください。

■冷え込みが厳しいときは、この凍結予防ヒー ターだけでは効果がありません。次ページの 「通水による方法」または、「機器内の水を抜 く方法」を行ってください。

暖房側

気温が下がってくると自動的にポンプが回

り、凍結を予防します。 ① リモコンの運転スイッチを切る。

② 各部屋の操作つまみを「※」にする。
※放熱器(エアコンなど)は種類によって、 凍結予妨運転の方法が異なるため、

放熱器の説明書をお読みください。

暖房側の凍結予防には不凍液も使用しています。不凍液は適正濃度を保つため1年に1度点検が必要です。お買求めの販売店、担当メンテ会社、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

使

U

か

た

凍結予防のしかた

■冷え込みが激しいときは次のような措置を行ってください。

通水による方法(冷え込みが厳しいとき)

給湯・ふろ側)

1 浴そうのお湯を排水する。

4 給湯栓より水を少量流す。 (1分間に約400cc・・太さ約4mm)

2 リモコンの運転スイッチを切る。



3 ガス栓を閉じる。

| 5|| 約30分後に再度流量を確認する。

凍結したまま使うと機器に異常が生

凍結により、機器や配管が破損した

ときの修理は、保証期間内でも有料

じる場合があります。

になります。



。 給水、給湯配管、給水元栓などの凍結が予防できます。

もし凍結して水がでないとき

「1」リモコンの運転スイッチを切る。

2 ガス栓を閉じる。

3 給水元栓を閉じる。

4 給湯栓を全開にする。

| 5|| 少し気温が上がったら、ときどき給水元栓を開 けて、給湯栓より水が出ることを確認する。

[6] 水が出るようになっても、機器や配管から水漏 れがないかよく確認の上、使用してください。

機器内の水を抜く方法(長期間使用しないとき 冷え込みが厳しいときなど)

給湯・ふろ側

が排水してください。

⚠注意

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が完全に冷えてから 水抜きを行ってください。

水抜き栓(B)

暖房側水抜き栓

水抜き栓(〇)

水抜き栓(A)

(機器底面)

⑦やけどのおそれがあります。

■外気温が低くなるおそれのあるときは、²⁰

■ 浴そうのお湯を最後の人の入浴後に必ず ■

1 浴そうのお湯を排水する。 [2]電源プラグを抜く。(機器周囲に電源プ

ラグがない場合は、機器用屋内プレーカ ーを「切」にする。) |※機器用屋内プレーカーを切る場合、電気が 週断されて困るような電気器具と共有され ている場合は、特に注意してください。

3 ガス栓を閉じる。 4 給水元栓を閉じる。

[5] すべての給湯栓を全開にする。

6 水抜き栓AB©を左に回して取り外す。 (開けないでください。)

再び使用するまでそのまましておく

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので、必ず保温材や電気と

~ターを巻く措置をしてください。 機器からの排水量は約650ccですので、適切な容器を準備してください。

再度ご使用になるとき

1 水抜き栓 (A)(B)(C) をしっかりと取り付ける。


[2] 給水元栓を開き給湯栓より水が出ることを確認する。

[3] 必ずすべての給湯栓を閉じてから15ページからの「使いかた」に従って使用してください。

39

点検・お手入れ

点検



定期点検のおすすめ

使用上、支障がない場合でも、安全により長く、使用していただくために2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。 詳しくは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。 この場合は、有料となります。

お手入れ



点検

お 手

れ

驪故障かな?と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お鯛べいただくこと	参照ページ
● リモコンの運転ランプが	● 停電していませんか?	9
点灯しない。	●漏電安全装置が作動していませんか?	14
(時計表示が消えている。)		
● 給湯栓を開いてもお湯に	●停電していませんか?	9
ならない。(水のまま)	● 漏電安全装置が作動していませんか?	14
	● ガス栓が全開になっていますか?	15
	● 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	15
● 給湯栓を開いても水がで	● 断水していませんか?	7
ない。	● 凍結していませんか?	39
● 髙温のお湯がでない。	● 湯温調節は適切でしょうか?	17
	● ガス栓が全開になっていますか?	15
低温のお湯がでない。	●湯温調節は適切ですか?	17
	∞機器の水フィルターがつまっていませんか?	42
	●給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	15
● 湯はり・追いだきが止ま	●停電していませんか?	9
らない。	●漏電安全装置が作動していませんか?	14
● 使用中、湯温が極端に変	ガス栓が全開になっていますか?	15
動する。	● 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	15
おふろのお湯がぬるい。	●ふろ温度設定は適切ですか?	21
	●ガス栓が全開になっていますか?	15
おふろのお湯があつい。	ふろ温度設定は適切ですか?	21
	●給水元栓が全開になっていますか?	15
	機器の水フィルターがつまっていませんか?	42
●暖房がきかない。	ガス栓が全開になっていますか?	15

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

またはもよりの大阪ガスに連絡してください。 不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

圏次のような現象は故障ではありません。

こんなとき	お答えします
	● 給湯栓からのお湯が1分間に約2リットル以下になると消火します。
給湯栓を開いてもすぐに お湯が出てこない。	● 機器から給湯栓までの距離があるので、お湯が出てくるまでに少し時間がかかります。
●お湯が白く濁っている。	●白い濁りは、水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、細かい泡となって出てくる現象です。
● 低温のお湯かでない。	● 夏場などの水温が高い場合には、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。 給湯栓をもっと開けて湯量を増やすか水と混ぜて使用してください。
運転を停止しても、しば らくの間、機器でファン 音(ブ~ン)がする。	● 再使用時の点火をより早くするために、しばらく の間ファンがまわる音です。
給湯(湯はり)設定温度が 40℃(42℃)にかわっている。	約5分以上の停電が起きたときは、停電前の給湯 (湯はり) 設定温度にかかわらず40℃(42℃)にかわります。再度設定しなおしてください。
停電復帰後にお湯がでない。	● お湯を使っている途中で停電が起きたときは、再度 通電してもリモコンのスイッチが「切」になってい るため、点火動作はしません。 再度リモコンの運転スイッチを「入」にしてから使 用してください。
場はり・追いだき開始時に 浴そうのふろアダプター から「ボコッ」という音 がする。	◆ふろ配管中にたまった空気がふろアダプターより しばらくの間出てくるためです。
●寒い日に排気トップから	● 冬は、吐く息が白く見えるように、排気ガス中の 水蒸気により白く見えます。
場はり・追いだきが断続 的に運転する。	◆給湯と同時使用すると湯はり・追いだきが待機中となるためです。
◆ 冬期など寒いときに暖房 のポンプが回る。	● 凍結予防のためポンブが自動運転をするためです。
暖かい季節でも給湯を使用 すると暖房のボンプが回る。	ボンプの固着を防止するために、自動的にボンプを回しているためです。

点検・お手入れ、他


故障かな?と思ったら

異常報知(OKモニター)をお調べください。

●機器に不具合が生じると、リモコン表示画面に下記のような3けたの数字と 燃焼ランプが点滅します。



浴室リモコン



表示パネル	内 容	処 置 方 法
1 1 1	給湯バーナ不着火	
113	暖房パーナ不着火	
121	給湯バーナ途中消火	運転スイッチをいったん
123	暖房バーナ途中消火	── 「切」にし、再度「入」 ── にして再操作をして、表
151	ふろアダプタ閉塞、または断水	
161	給湯高温検出	
163	暖房高温検出	
173	暖房回路の不異合(1)	*
311	給湯サーミスタ系統の不具合	*
321	給水サーミスタ系統の不具合	*
331	ふろアダプタサーミスタ系統の不具合	*
343	暖房サーミスタ系統の不具合	*
433	暖房回路の不具合 (2)	*
543	水位センサ系統の不具合	
610	燃焼ファン系統の不具合	*
710	電装系統の不具合	*
760	リモコン系統の不具合	*

処置後も異常報知をくり返すときや、上記以外の表示または、※印の場 合は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

アフターサービス

サービスのお由し込み

- ◆43ページの「故障かな?と思ったら!を見て、もう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求 めの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品 名 ガス給湯暖房機 (エックス ジェット オート) 2. 大阪ガス商品コード 例 /機器前面に貼付して > (あります。

- 4. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので 転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスに 連絡してください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

修理によって性能が維持できる場合は修理いたします。(有料)

保証、補修について

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理い たします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあり ますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご 相談ください。

補修用性能部品の最低保有期間

●補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。 その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ごろ承ください。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お

₹

` ኢ れ

mendada tahun baran salah mendada salah mendada salah salah

88			名		ガス給き	易暖房機			
판	式		名	YG2401R	YG2401RG	YG2401RQ	YG2401RM		
			噩	44-625型	44-626型	44-627型	44-628型		
	給	湯	π			め式			
種 類		房)			温水泥	環方式			
		灵				外用			
2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000		方	龙			置方式			
点火	_	方	芁			よる選続放電点火式			
	本		体			BOmm×奥行235mm			
外形寸法		リモ				18mm×奥行24.5mm			
		リモ	_			18mm×與行24.5mm			
重 量	本		体			3k8			
顏低作勸水圧		· 追〔			14.7 kPa (
使用		水	圧		147 kPa (1.				
最低作動水量		10 AJ	湯	<u>-</u>		/min	,		
暖房水		税 5 ト ・追し			33.0 kPa (5.4mH ₂ C	,			
温 度制御方式	暖) <u>j</u>	かださ		B子式ガス比例制御む B子式ガス比例制御む				
אד בי החד העוו	給		湯	Til C		30℃まで15段階	217		
	-	L) t							
温度調節		湯湯							
	18E	m) l	メーク 房	約	#337 Cからおり 80 Cまたは約80°C、		EGY BER		
	棉		湯	113		0 l /min	- AIL		
出湯種		() t		(4~6 ℓ /min)					
		湯に				0 ℓ /min			
	給湯	· 追 (ハだき			る比例制御			
排気ファン	U)		房			る比例制御			
制御方式	同	時代	更用		負荷によ	る比例制御			
				立消え安全装置	・残火安全装置・空た	ごき防止装置			
安全	,	装	霞		8流ヒューズ・過圧 防		歩し弁)		
	•	_	_		・濕電安全装置(濡る				
				燃焼ファン回転数	攻検知装置・凍結予防				
使用電源	鹿		圧			100V			
	周	波	数		-)Hz			
消		42	カ		190W (凍結予防				
	ガー		ౣ౽			/ <u>4) オネジ</u>			
	絡り	Κ .	給湯			(A) オネジ			
	151		<u>ろ</u> 房			/2) オネ <u>ジ</u> /4) オネジ			
接 続		15	月 フロー			/4) オペン /2) オネジ			
		<u> </u>	 -	**************************************	15A (PO 高級 AC100V 60H		- 7 BB)		
	12 er	台所「	Jモコン	* 対域・6		本体 DC12V 2心	\m\/		
	~		ノモコン	浴室リモコン	~本体 DC12V 2心		DC12V 2in		
- fd	<u></u>	perset :	딞		コン(一式)・浴室!				
וט	<u> </u>		00	יילומם		, L1. / 1817 - 1817	CHIST- X		

	-	1時間当	りのガス消費量	(kW)	標準出力	(kW)				
Ľ	使用ガスー		全ガス消費物	給湯ガス消費量	暖房	能力量	長大時			
Ľ						土刀入州民國	最 大	ガス消費量	給湯	蝦房
Į	部月	ゴガス	ス用1	3A	67.4(58000kad/h)	51.7(44500kcd/h)	16.9(14500km2/h)	41.4(35600km2/h)	14.0(12000km2/h)	
Ū	_ [7 7.	ノス	用	64.2(4.60ks/h)	50.5 (3.62kg/h)	15.2(1.09kg/h)	40.5 (34800kool/h)	12.2(10500km²/h)	

備 第 ◆水湯+25℃上昇時の出湯能力: (23.7 ℓ /min)◆水温+40℃上昇時の出湯能力: 14.8 ℓ /min※() 内は混合水栓を使用した場合です。